

Forno del gas-Raku PY 70, 110 e 160 R

(funzion solo con bombole di gas liquido)

Attenzione: rispettare assolutamente
le seguenti

Indicazioni di Sicurezza

1 Generalità

La tecnica Raku comporta una serie di situazioni di pericolo, che non sono evitabili attraverso alcun tipo di dispositivo di sicurezza nella costruzione. Una parte essenziale della tecnica Raku consiste nel prelevare il materiale di cottura dal forno a temperature fino a 1000°C. Il forno deve perciò venire aperto a tali temperature ed emana così inevitabilmente notevole calore nell'ambiente. Il forno non può in nessuna circostanza essere messo in funzionamento senza sorveglianza.

Proteggere l'apparecchio da sollecitazione meccanica illecita (scossa, pressione).



2 Collocazione e collegamento

Il forno deve esser messo in funzione esclusivamente in ambienti aperti, mai al coperto! Deve venir collocato orizzontalmente, fermo e stabile. Durante il funzionamento deve venir mantenuta una distanza di sicurezza da materiali e liquidi infiammabili.

Il collegamento del becco del gas ad una bombola di gas d'uso commercial avviene attraverso la valvola della pressione contenuta nella fornitura. Accertarsi che dopo il funzionamento la valvola di gas della bombola venga chiusa! Riparazioni e manutenzione alla parte tecnica del forno relativa al gas possono essere intrapresi esclusivamente da personale specializzato e autorizzato.

Non conservare mai le bombole del gas liquido in casa o in luoghi non ventilati. Il gas liquido è più pesante dell'aria, si raccoglie perciò sul suolo in caso di fughe!

3 Attivazione del forno

- L'accensione della fiamma del gas deve assolutamente avvenire a coperchio del forno aperto.
- La superficie del forno, anche se chiuso, si scalda: c'è pericolo di bruciature.
- Non deporre in nessun caso oggetti infiammabili sul forno.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dal forno durante il suo funzionamento.
- Mantenere durante la sorveglianza del processo di cottura una distanza di sicurezza dall'apertura del coperchio.
- Portare assolutamente indumenti protettivi (scarpe e camice refrattari, occhiali di protezione) durante l'apertura del forno. Per il prelevamento del materiale di cottura usare una pinza Raku oppure guanti refrattari con risvolto, che proteggano sufficientemente le braccia.
- Si consiglia di tenere raccolti i capelli lunghi!

In caso di inconvenienti chiudere immediatamente la valvola di chiusura della bombola di gas!

In caso di odore di gas:

in primo luogo chiudere immediatamente l'afflusso di gas dalla bombola
poi spegnere subito ogni fiamma aperta!

Contenuto della fornitura

1 fornace con coperchio apribile
3 mattoni di divisione delle fiamme
1 mattone di chiusura
1 indicazioni di sicurezza e dati tecnici